

Cas d'ampèremètre direct

UTILISATION

Telec de (P 35)

Condensateurs de réglage


REGULATEUR DE VITESSE

RESISTANCES DE CHARGE

RV

RC

bobine 240v KA
 Temporisation 20v
 Contacteur d'utilisation 21-21.22
 Utilisation en service



12x 14

7	55	1
8	56	2
9	57	3
10	58	4
11	59	5
12	60	6
13	65	7
14	66	8
15	67	9
16	68	10
17	69	11
18	74	12

1	61	F4	1
2	62	F5	2
3	63	F6	3
0	0		0